

1. girogo



girogo - kontaktlos zahlen mit der Sparkassen- bzw. Girocard
Mit einer girogo Karte zahlt man Beträge bis 20 EUR schnell und kontaktlos.

Guthaben laden

Sollte das Guthaben auf der Karte zu gering sein, wird das Terminal automatisch die girogo Karte Ihres Kunden mit max. 35 EUR aufladen. Der Ladebetrag wird von dem kartenherausgebenden Institut festgelegt.

1.1 girogo-Zahlung



Betrag eingeben und mit der Taste OK bestätigen.



Karte vor das Display halten. Der Abstand zum Display muss kleiner als 4 cm sein.



Die vier Leuchtdioden signalisieren eine erfolgreiche Zahlung. Zusätzlich ertönt ein einzelner längerer Signalton.



Die Zahlung ist erfolgt. Das neue Guthaben wird angezeigt. Bei Bedarf wird ein Beleg gedruckt.

1.2 girogo-Zahlung bei zu wenig Guthaben



Beim Vorhalten der Karte signalisieren zwei kurze Töne zu wenig Guthaben. Karte bitte entfernen.



Die Karte muss in den Chipleser gesteckt werden.



Es wird eine Verbindung zum Netzbetrieb aufgebaut und die Karte wird mit einem von der Sparkasse/Bank festgelegten Betrag aufgeladen.



Der Ladebetrag und das Restguthaben nach der Zahlung werden eingeblendet. Bei Bedarf wird ein Beleg gedruckt.

2. Kreditkarten



Mastercard paypass - kontaktlos zahlen mit Mastercard und Maestro
Ihre Kunden zahlen Beträge bis 25 EUR kontaktlos mit Ihrer Mastercard und Maestrokarte ohne Eingabe der Geheimzahl und ohne Unterschrift.



Visa payWave - kontaktlos zahlen mit der Visacard
Ihre Kunden zahlen Beträge bis 25 EUR kontaktlos mit Ihrer Visacard ohne Eingabe der Geheimzahl und ohne Unterschrift.


2.1 Zahlung



Betrag eingeben und mit der Taste OK bestätigen.




Karte vor das Display halten. Der Abstand zum Display muss kleiner als 4 cm sein.



Die vier Leuchtdioden signalisieren ein erfolgreiches Lesen der Karte. Sie können die Karte entfernen.



Die Zahlung wird online geprüft.



Die Zahlung ist erfolgt.
Es wird ein Beleg gedruckt.

1. girogo



girogo - kontaktlos zahlen mit der Sparkassen- bzw. Girocard

Mit einer girogo Karte zahlt man Beträge bis 20 EUR schnell und kontaktlos.

Guthaben laden

Sollte das Guthaben auf der Karte zu gering sein, wird das Terminal automatisch die girogo Karte Ihres Kunden mit max. 35 EUR aufladen. Der Ladebetrag wird von dem kartenherausgebenden Institut festgelegt.

1.1 girogo Zahlung



Betrag eingeben und mit der Taste OK bestätigen.



Karte vor das Display halten. Der Abstand zum Display muss kleiner 4 cm sein.



Die 4 Leuchtdioden signalisieren eine erfolgreiche Zahlung. Zusätzlich ertönt ein einzelner längerer Signalton.



Die Zahlung ist erfolgt. Das neue Guthaben wird angezeigt. Bei Bedarf wird ein Beleg gedruckt.

1.2 girogo Zahlung bei zu wenig Guthaben



Beim Vorhalten der Karte signalisieren zwei kurze Töne zu wenig Guthaben. Karte bitte entfernen.



Die Karte muss in den Chipleser gesteckt werden.



Es wird eine Verbindung zum Netzbetrieb aufgebaut und die Karte wird mit einem von der Sparkasse/Bank festgelegten Betrag aufgeladen.



Der Ladebetrag und das Restguthaben nach der Zahlung werden eingeblendet. Bei Bedarf wird ein Beleg gedruckt.

2. Kreditkarten



Mastercard paypass - kontaktlos zahlen mit Mastercard und Maestro
Ihre Kunden zahlen Beträge bis 25 EUR kontaktlos mit Ihrer Mastercard und Maestrokarte ohne Eingabe der Geheimzahl und ohne Unterschrift.



Visa payWave - kontaktlos zahlen mit der Visacard
Ihre Kunden zahlen Beträge bis 25 EUR kontaktlos mit Ihrer Visacard ohne Eingabe der Geheimzahl und ohne Unterschrift.


2.1 Zahlung



Betrag eingeben und mit der Taste OK bestätigen.




Karte vor das Display halten. Der Abstand zum Display muss kleiner 4 cm sein.



Die 4 Leuchtdioden signalisieren ein erfolgreiches Lesen der Karte. Sie können die Karte entfernen.



Die Zahlung wird Online geprüft.



Die Zahlung ist erfolgt.
Es wird ein Beleg gedruckt.